

Csináld magad útmutató

Most, hogy kiválasztotta a kívánt színeket,
ismerje meg az alapokat, mielőtt ecsetet
ragad.

Előkészületek A felületek előkészítése
Hogyan fessünk kül- és beltérben Milyen eszközökre
van szükségem? Fa és fémfelületek Biztonság és a
környezet



Dulux

Előkészületek

Fordítson egy kis időt a munka megtervezésére, hogy minden simán menjen. Ezek az egyszerű tippek segíthetnek ebben.

Mielőtt hozzákezd

- Tervezze meg a munka menetének sorrendjét.
- Mindig a munkának megfelelő eszközökkel dolgozzon.
- Biztosítsa a helyiség jó szellőztetését mielőtt elkezd festeni vagy lakkozni.
- Ha több mint egy doboz festéket használ ugyanabból a színárnyalatból, ellenőrizze, hogy azonosak-e a színek, és keverje össze őket egy nagyobb edényben, ha kisebb árnyalatbeli eltérések lennének.

Festés közben

- A gyerekeket és a háziállatokat mindig tartsa távol a területtől, ahol éppen dolgozik.
- Viseljen megfelelő védőszemüveget.
- Amikor rövid szünetet tart, állítsa a festéket hűvös, biztonságos helyre és csomagolja fóliába az ecsetet.
- Nagy felületeket, mint például a falakat és a mennyezetet csak vízbázisú festékekkel fessen.

Ha kész van

- Ha végzett a munkával és oldószeres festéket használt, tisztítsa meg az ecseteket ecsettisztító-hígítóval (pl. Hammerite Ecsettisztító Hígító).
- Az ecseteket fektetve, vagy a nyelükre állítva kell tárolni. Ha az ecseteket a végükre állítva tárolja, az ecset szőre meghajlik, és tönkremegy az ecset.
- Úgy tudja légmentesen visszazárni a festékesdobozt, ha tisztára törli a doboz peremét, ráhelyezi a fedelet, egy fadarabot rak a tetejére és kalapáccsal megütögeti.



Dulux

A felületek előkészítése

A festeni kívánt felületeket a lehető legtökéletesebben készítse elő a festéshez, hogy a legprofesszionálisabb végeredményt érje el.

Falak és mennyezetek

- Csavarja fel a szőnyeget, porszívózzon fel, és távolítsa el a port! Ahol lehetséges, távolítsa el a berendezési tárgyakat és az olyan kiegészítőket, mint a lámpaernyők és képek.
- Ha a régi vakolat tökéletesen száraz és jó állapotban van, egyszerűbb előkészítésre van szükség. A kisebb repedéseket egyszerűen be kell glettelnie valamelyik Molto termékkel, és le kell portalanítani a felületet a festés előtt.
- A kisebb lyukakat és horpadásokat eltüntetheti egy általános glettel, de a nagyobbakhoz speciális eljárást kell alkalmaznia. A Molto termékek széles skálája áll rendelkezésére, amellyel előkészítheti a felületet a tökéletes végeredmény eléréséhez.
- Távolítsa el a régi tapétát a festés előtt. Ennek legkönnyebb módja a gőzölős tapétaeltávolító használata, vagy használja a folyékony tapétaeltávolítót, ami megkönnyíti a tapéta leszedését.

- Ezután mossa le a falat, hogy eltávolítsa a régi ragasztómaradványokat.

A fa ablakkeretek előkészítése

- Az ablakkeret legyen tiszta, ép, és száraz. Fontos, hogy a régi repedezett gittet eltávolítsuk az üveg és a keret közül, mert idővel hajlamos eltöredezni és kiesni a helyéről.
- Kaparja ki a fellazult anyagokat. Ha penészes a felület, kezelje Molto penésztávolítóval.
- Ha az ablakkeret tiszta és száraz, alapozza le a nyers fafelületeket Dulux Undercoat termékkel. Speciális gittelő kés segítségével töltse ki az üveglap és a keret közti rést általános gitttel. Mielőtt a festéshez kezd, várja meg míg a gitt alaposan megkeményedik.



Dulux

Hogyan fessünk kül- és beltérben

Kezdje a festést a szoba tetejénél, és haladjon lefelé a munka során, a következő sorrendben:

Mennyezet

- Kezdje a festést egy ablakhoz közeli sarokban és haladjon végig a szélek mentén egy kis ecsettel.
- Ezután a nedves szélektől kiindulva, széles sávokban vigye fel a festéket egy nagyobb ecset vagy henger segítségével, a fénytől távolodó irányban haladva.
- Mindig az utoljára befestett területek mellé vigye fel a festéket, hogy a frissen festett felületekből kiindulva dolgozzon.

Falak

- Az egyik felső sarokból kiindulva kezdje a festést egy kis ecsettel, hogy kényelmesebben hozzáférjen. Ha ön jobbkezes, dolgozzon balról jobbra, és fordítva. A fal többi részén egy nagyobb ecsettel vagy hengerrel folytassa a munkát.

Ajtók

- Távolítsa el az ajtó kiegészítőit (kilincsek, címer), és kinyitva ékelje ki az ajtót.
- Először az ajtót fesse be, majd az ajtókeretet. Ha a két oldalt különböző színre festi, győződjön meg arról, hogy az ajtó nyitott állapotában látható felületek egyszínűek.
- Amikor a külső ajtót festi, lehetőség szerint a tetejét, az alját és a zsanér mögötti részt is fesse be.

Ablakok

- Az ablakokat legjobb reggel festeni, hogy maximális legyen a száradási idő. A száradás körülményeitől függően ez lehetővé teszi, hogy éjszakára becsukja az ablakokat.
- Ha teheti, távolítsa el az ablaknyitó szerkezetet mielőtt fest (egy csavarral helyettesítheti a kilincset a festés ideje alatt).
- Az ablakkeretek festésének meghatározott sorrendje van, hogy a legjobb eredményt érjük el. Ez az ablak festését is megkönnyíti.

1. Osztólécek.
2. Felső és alsó vízszintes keret.
3. Belső függőleges keret.
4. Külső szélek.
5. Külső keret.

Radiátorok

- A radiátort akkor fesse be, amikor teljesen hideg. Olyan oldószeres festéket használjon, amely fémfelületekre alkalmas. Kerülje a vízbázisú festékeket, mert amikor felmelegszik a radiátor, ragadóssá válhatnak.

Szegőlécek

- Helyezzen egy kartonlapot a szegőléc és a padló közé, hogy védje a padlót a szennyeződéstől. Ahogyan körbe halad a szobában helyezze oda a kartont, ahol éppen dolgozik. Használhat szigetelőszalagot is erre a célra.

Kültéri festés

- Mielőtt munkához fog, állítson össze egy munkatervet vagy időbeosztást. Lehet, hogy fel kell osztania a munkát, ilyenkor olyan helyeken álljon meg, ahol valami egyébként is megtöri a felületet, például sarkok, beugrók, ajtók, fűtőcsövek és ablakkeretek, ezek természetes felületosztóként elrejtik a csatlakozási pontokat.

Ne fessen erős napsütésben mivel ilyenkor a vízbázisú festékek túl hamar megszáradhatnak, sem szeles napokon, mert a levegőben szálló porrészecskék megtapadnak a frissen festett felületeken.

- A fém esőcsatornákat vagy fémcsöveket érdemes bevonni egy réteg Dulux Zománc+ vagy Hammerite fémfestéssel, amely védőréteget nyújt a nedves körülményekkel szemben. Ha a cső anyaga réz, cink vagy alumínium, használjon festés előtt Hammerite Speciális Fémalapozót.



Dulux

Milyen eszközökre van szükségem?

Használja a megfelelő eszközöket a munkára, így érheti el a legjobb végeredményt.

Ecsetek

Milyen ecsetet válasszak?

- A legjobb minőségű ecsetet vásárolja meg, amit csak megengedhet magának. Az olcsó ecseteknek rövid, és tömör sörteszálai vannak, amit általában egy fadarabbal ékelnek a közepébe. Egyetlen fedéshez vezetnek, és gyakran kihullik belőlük a szőr.
- Egy jó minőségű ecsetnek sűrű, hosszú, stabilan rögzített és elvékonyodó végű sörtéje van, ami visszaugrik eredeti formájába ha meghajlítja. Ezek jól tartják a festéket, és segítségükkel oda viheti fel a festéket, ahova szánta.
- A szélekre és a sarkokra általában jobb egy 150mm-es és egy 50 mm-es ecset kombinációja, mint egy 200 mm-es ecset, aminek kényelmetlen lehet a kezelése, amikor tele van festékkal.
- Mielőtt az új ecsetet beleteszi a festékbe, mossa ki az ecsetet, hogy megszabaduljon a

portól és a laza sörtéktől. Mártsa be az ecsetet harmadrészig a festékbe és gyengéden nyomja a festékesdoboz oldalához, hogy megakadályozza a csöpögést. Úgy fogja az ecsetet, mintha tollat tartana.

Hengerek

A henger használata

- A hengerek jól használhatóak nagy felületek festésére. Olyan hengert válasszon, amely kényelmes és nem túl nehéz. Különböző felületkialakítású hengerek kaphatóak. Az alapszabály az, hogy minél simább felületet fest, annál rövidebb szálbundájú hengerre van szükség. A Dulux festőhenger speciálisan a Dulux festékekhez készült.
- A hosszú szőrű gyapjú hengerek a legalkalmasabbak a texturált, egyenetlen felületekre.
- Érdemes beruházni egy hosszabbító nyélre a folyosók és a mennyezet festéséhez.
- Használjon radiátorhengert a radiátor mögötti festéshez.
- Először öntse a festéket a festőtálcába. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tálca elég széles a hengerhez.



Dulux

Szerszámok speciális hatások elérése

Speciális eszközök

- Alkosson finom textúrákat és festékhatásokat mint például a pontozás, szivacsos felületek, gyűrt mintázat vagy márványozás, ezekkel a speciális mintázó eszközökkel.

Rövid sörtéjű tupfoló ecset

- Ez egy mintázott felületű négyszögletes nyelű ecset, rövid, erős sörtével ellátva. Ennek használatával a fal, vagy fafelületeken, finom, felhőszerű, pettyezett mintázást alakíthatunk ki.

Faerezet mintázó eszköz

- A faerezet mintázatot egy puha gumiból készült mintázó eszközzel alakíthatjuk ki, aminek fésűs felülete a minta kialakítására van kiképezve, és megfordítható nyéllel rendelkezik. Ahogy az eszközt lassan lefelé húzzuk a felületen, faerezet utánzatot hagy a festékben.

Természetes tengeri szivacs

- Amikor a festéket szivaccsal visszük fel vagy töröljük le a felületről, a természetes tengeri szivacsok puha, finom, fröcskölt hatású foltocskákat adnak. Először nedvesítse be a szivacsot meleg vízzel, hogy puha és rugalmas legyen.



Dulux

Fa és fémfelületek

A fa és fémfelületeket érdemes gondosan lefesteni. Az eredmény nem csak tartós lesz, de fantasztikusan is fog kinézni.

Fafelületek festése

- A kezeletlen puha fát enyhén le kell csiszolni, el kell távolítani róla a port, és kezelni kell a felületet a megfelelő alapozóval.
- A beltéri sima fafelületekhez használjon speciális fakitöltő anyagot, majd dörzsölje át finom csiszolópapírral.
- Alapozzon Dulux Undercoattal a megfelelő eredmény eléréséhez, majd fessen Dulux Satinwood vagy High Gloss festékekkel.
- A fa eredeti textúrájának és szépségének megőrzéséhez használjon Xyladecor vékony vagy vastaglazúrokat. Különlegesen tartós felület eléréséhez használjon Xyladecor Color időjárásálló fafestéket.

A régi festékfelület eltávolítása fáról

- Nem szükséges a meglévő festékrétegek eltávolítása, kivéve, ha nagyon rossz állapotban vannak. Mindig tanácsosabb folytatni a festést és ráfesteni a felületre, mint újakezdeni a munkát a nyers fafelülettől.

- Ha mindenképpen el kell távolítani a festéket egészen a nyers fáig, használjon speciális festékeltávolító oldatot.

Lazúrozás és lakkozás

- A lazúrok és lakkok megvédik a nyers fafelületet és gazdag fényt adnak neki, ami kiemeli az erzet szépségét. A lazúrokat és lakkokat sokoldalúan használhatja a fafelületeken, a házon belül és kívül egyaránt. Kültéri fafelület kezelésénél először használjon Xylamon impregnáló alapozót, majd folytassa a munkát Xyladecor Classic vékonylazúrral, selyemfényű, vastag lazúrréteg eléréséhez Xyladecor Oversol 2in1, vagy Xyladecor Royal vastaglazúrral.

Festett fafelületek újrafestése

- Hosszan tartó eredmény eléréséhez mindig használjon többretegű festékrendszerrel, például Dulux Undercoatot, majd Dulux Satinwood festéket.



Fémfelületek festése

- A fémfelületek, például a korlátok, a kályhák és fűtőtestek, a csövek ugyanannyi figyelmet érdemelnek, mint a ház többi része.
- Upewnij się, że pokryłeś warstwą również ostre krawędzie metalu, ponieważ są one bardziej narażone na zgniecenie.
- Gondoskodjon arról, hogy a kiálló éleket alaposan befedje a festék, mivel ezek a területek vannak legjobban kitéve az ütődésnek.
- A rozsdásodó, vastartalmú fémek (vas vagy acél) hamarosan ledobják a festékréteget. A felület előkészítését a lehető legalaposabban végezze. A rozsdás felületre a pergő rozsdá eltávolítása után közvetlenül is festhet a Hammerite fémfestékekkel.
- A rozsdá kezelésének legjobb módja a megelőzés. Jó eredményeket érhet el a Dulux Metal Primer alapozó használatával, amire két-három réteg Dulux Gloss vagy Dulux Satinwood kerül.



Dulux

Biztonság és a környezet

A legtöbb dekorációs munkánál vegyszereket tartalmazó anyagokat fog használni. Ezek felelősségteljes munkát kívánnak, hogy minimalizálja a saját egészségében és a környezetben okozott károkat.

A festékek és vegyszerek kezelése

- Egyszerre csak annyi festéket vásároljon, ami az éppen elvégzendő munkához szükséges. Ha mégis tárolnia kell a festéket, használjon erre a célra egy biztonságos szekrényt, ahol a gyerekek nem érhetik el.
- Ne dobja ki az ecset mosására használt hígítót a használat után. Hagyja állni, míg az üledék leülepszik az alján. Ezután öntse le róla a tiszta hígítót és használja fel újra.
- Ne öntse a lefolyóba a festéket vagy az ecset mosására használt hígítót, mert a benne levő vegyszerek beszennyezik az élővizet.

Régi, ólomtartalmú festékrétegek eltávolítása

- Ha régebbi építésű a lakása, lehetséges, hogy az ajtók, ablakok, szegőlécek és hasonló felületek olyan festékekkel lettek lefestve, amelyek ólom pigmentet tartalmaz. Ez ártalmas lehet az egészségre, ha a bőrön vagy a részecskék belélegzésén keresztül bekerül a szervezetbe. Az

ólom különösen kockázatos a terhes nőknél, és ahol kisgyermek tartózkodik.

- Régi lakásokban egy speciális, ólmot tartalmazó fém alapozót is alkalmazhattak bizonyos részek festésénél. Az olyan felületek újrafestése, amelyeket a múltban ólmot tartalmazó festékekkel festettek, nem veszélyes az egészségre, feltéve, ha a felületek megfelelően elő vannak készítve.
- Az ólomfesték eltávolítása nehéz és veszélyes lehet. Azt javasoljuk, hogy vegye igénybe egy megbízható festőmester szolgáltatását.

Biztonság

- Bár a mai festékek már biztonságosabbak és használatuk könnyebb, sok festék tartalmaz olyan vegyszereket, amelyek ártalmasak lehetnek, ha nem megfelelően használják.
- Mielőtt munkához kezd, minden esetben olvassa el a festékek, hígítók és más dekorációs anyagok címkéjét és használati utasítását.
- Gondoskodjon arról, hogy a helyiség, ahol éppen dolgozik jól szellőzzön. Ha érzékeny a bőre, viseljen kesztyűt. Ha a festék a szemébe kerül, bő vízzel mossa ki!



Dulux